

Healthy Air Go

HA30

Sicherheits- und Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Für die vollständige HA30-Anleitung, detaillierte Abbildungen und Unterstützung scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite.

Verwendungszweck und Sicherheit

Verwenden Sie den HA30 nur als tragbaren Luftreiniger im Fahrzeuginnenraum. Schließen Sie ihn nur mit dem mitgelieferten Kabel an eine geeignete 12 V DC Fahrzeugsteckdose an.

Bedienen, verstellen, installieren, entfernen oder versetzen Sie das Gerät nicht während der Fahrt. Halten Sie vorher sicher an.

Öffnen, zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an Healthy Air Technology Ltd.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte 12-V-Kabel und den Befestigungsgurt.
- Nenneingang: 12 V DC. Nennleistung: 4,3 W.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Hitze, Zündquellen und brennbaren Materialien fern.
- Blockieren Sie weder Lufteinlass noch Luftauslass.
- Nicht auf dem Armaturenbrett oder im Entfaltungsbereich eines Airbags platzieren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn:

das Gerät, Kabel, der Stecker oder die Fahrzeugsteckdose beschädigt, nass, überhitzt, rauchend, ungewöhnlich riechend, auffällig laut oder heruntergefallen ist, oder wenn Abdeckung oder Filter nicht richtig eingesetzt werden können.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs

Einige Fahrzeugsteckdosen bleiben nach dem Ausschalten des Motors weiterhin mit Strom versorgt; das Gerät kann daher weiterlaufen.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt lassen.

Die automatische Abschaltung nach 2 Stunden hilft, die Batterie zu schonen, ersetzt aber nicht die sichere Nutzung bei unbeaufsichtigtem Fahrzeug.

Lieferumfang und Befestigung

Im Lieferumfang



12-V-Stromkabel



Befestigungsgurt

Gerät befestigen

1. Vor dem Befestigen oder Umsetzen sicher anhalten.
2. Führen Sie den Gurt durch die beiden Schlitzte am Gerät.
3. Befestigen Sie das Gerät an einer geeigneten Kopfstütze oder Armlehne.
4. Halten Sie Gerät und Kabel von Bedienelementen, Pedalen, Sicherheitsgurten, Fahrgästen, Ausstiegen und Sichtfeld fern.
5. Prüfen Sie vor der Fahrt, dass das Gerät sicher befestigt ist. Verwenden Sie kein Klebeband und keine Schnur.

Stromversorgung und Bedienung



Blau



Rosa



Rot

Kurz drücken: Stufe. 2-3 s halten: Standby.

1. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an das Gerät an.
2. Stecken Sie den Stecker in die 12-V-Fahrzeugsteckdose.
3. Drücken Sie die Taste kurz, um die Lüfterstufe zu ändern.
4. Halten Sie die Taste 2-3 Sekunden gedrückt, um in Standby zu wechseln.

Lüfterstufe und Luftqualität

- Ein Signalton = niedrige Stufe; zwei = mittlere; drei = hohe Stufe.
- Die blauen, rosa und roten Anzeigen zeigen die erkannte Luftqualität.
- Im Automatikmodus passt das Gerät die Lüfterstufe an die erkannte Luftqualität an.

Filter, Reset und Reinigung



RESET

Mit einer Nadel
2-3 s drücken.

1. Trennen Sie das Gerät vor dem Filterwechsel von der Stromversorgung.
2. Nehmen Sie die Abdeckung ab und ziehen Sie am Band, um den gebrauchten Filter zu entfernen.
3. Setzen Sie den neuen Filter in die Führungsnut ein. Er passt nur in einer Richtung; wenden Sie keine Gewalt an.
4. Drücken Sie RESET mit einer Nadel 2-3 Sekunden lang. Lassen Sie nach dem Doppelton und wenn die Anzeige aufleuchtet los.
5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Nach abgeschlossenem Reset startet das Gerät mit niedriger Stufe.

Reinigung

- Vor der Reinigung trennen.
- Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Benzin, keinen Diesel, keine ätzenden Reiniger, Lösungsmittel, Sprays oder übermäßiges Wasser.
- Filter nicht waschen oder wiederverwenden.
- Verwenden Sie nur Ersatzfilter, die von Healthy Air Technology Ltd geliefert oder freigegeben wurden.

Fehlerbehebung und Entsorgung

Problem	Prüfen
Startet nicht	Kabel, 12-V-Steckdose, Abdeckung und Ein/Aus-Taste.
Läuft bei Motor aus	Steckdose kann weiter Strom führen. Vor dem Verlassen ausschalten.
Anzeige blinkt	Filter ersetzen und danach Reset durchführen.
Geruch bleibt	Weiter verwenden und, wenn sicher möglich, lüften.

Elektroaltgeräte

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses elektrische Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf.

- Bringen Sie Gerät und Kabel zu einer Sammelstelle für Elektrogeräte oder nutzen Sie, sofern verfügbar, die Rücknahme durch Händler/HATL.
- Gebrauchte Filter können in den normalen Hausmüll, sofern örtliche Vorschriften nichts anderes verlangen.

Support, Garantie und Anleitung

Für dieses Produkt gilt eine kommerzielle Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum, wenn es gemäß der Anleitung und entsprechend seinem vorgesehenen Zweck verwendet wird.

Diese kommerzielle Garantie gilt zusätzlich zu Ihren Rechten nach geltendem Verbraucherrecht.

Hersteller: Healthy Air Technology Ltd, Oxford University Begbroke Science Park, Begbroke, Oxford, OX5 1PF, Vereinigtes Königreich
E-Mail: admin@healthyairtech.co.uk

EU-Wirtschaftsakteur: Henge Group, Arnaud Petitjean, 8 Avenue du Maréchal Foch, 59400 Cambrai, Frankreich
E-Mail: arnopj@hotmail.com | Tel.: +33612621322



Für die vollständige HA30-Online-Anleitung und Support scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie:

<https://healthyairtech.com/product-safety-user-manuals/>

