

Healthy Air Go

HA30

Guide de sécurité et d'utilisation



**Lisez ce guide avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
Conservez-le pour consultation ultérieure.**

Pour le manuel HA30 complet, les schémas détaillés et l'assistance, scannez le QR code au dos.

Utilisation et consignes de sécurité

Utilisez le HA30 uniquement comme purificateur d'air portable dans l'habitacle d'un véhicule. Branchez-le seulement sur une prise véhicule 12 V CC adaptée, avec le câble fourni.

Ne pas utiliser, régler, installer, retirer ou repositionner l'appareil pendant la conduite. Garez-vous et mettez-vous en sécurité d'abord.

Ne pas ouvrir, démonter, modifier ou tenter de réparer l'appareil, le câble ou la fiche. Contactez votre fournisseur ou Healthy Air Technology Ltd pour obtenir de l'aide.

- Utilisez uniquement le câble 12 V et la sangle de fixation fournis.
- Entrée nominale: 12 V CC. Puissance nominale: 4,3 W.
- Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de l'humidité, de la chaleur, des sources d'inflammation et des matières inflammables.
- N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne placez pas l'appareil sur le tableau de bord ni dans une zone de déploiement d'airbag.
- Fixez le produit dans l'habitacle afin qu'il ne bouge pas.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Éliminez les emballages dans les bacs correspondants et tenez-les hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Consignes pour une utilisation sûre

Cessez d'utiliser l'appareil si:

L'appareil, le câble, la fiche ou la prise véhicule est endommagé, mouillé, en surchauffe, fume, dégage une odeur inhabituelle, fait un bruit anormal, est tombé, ou si le capot ou le filtre ne peut pas être posé correctement.

Avant de quitter le véhicule

Certaines prises véhicule restent alimentées après l'arrêt du moteur; l'appareil peut donc continuer à fonctionner.

Éteignez l'appareil avant de quitter le véhicule.

Ne pas laisser fonctionner l'appareil sans surveillance.

L'arrêt automatique après 2 heures aide à réduire la décharge de la batterie, mais ne remplace pas un arrêt manuel de l'appareil lorsque le véhicule est laissé sans surveillance.

Contenu et fixation

Dans la boîte



Câble d'alimentation 12 V



Sangle de fixation

Fixer l'appareil

1. Garez-vous en sécurité avant de fixer ou déplacer l'appareil.
2. Passez la sangle dans les deux fentes de l'appareil.
3. Fixez l'appareil sur un appuie-tête ou un accoudoir adapté.
4. Gardez l'appareil et le câble à l'écart des commandes, des pédales, des ceintures, des passagers et des portières.
5. Vérifiez que l'appareil n'obstrue pas votre champ de vision.
6. Vérifiez que l'appareil est solidement attaché avant de prendre la route.
7. N'utilisez pas de ruban adhésif ni de corde.

Alimentation et utilisation

ON



Bleu



Rose



Rouge

Appui court: vitesse. Appui 2-3 s: veille.

1. Branchez le câble fourni sur l'appareil.
2. Branchez la fiche sur la prise véhicule 12 V.
3. Appuyez brièvement sur le bouton pour changer la vitesse du ventilateur.
4. Maintenez le bouton 2 à 3 secondes pour passer en veille.

Vitesse et qualité de l'air

- Un bip = vitesse faible; deux bips = moyenne; trois bips = élevée.
- Les voyants bleu, rose et rouge indiquent la qualité de l'air détectée.
- Bleu: bonne. Rose: moyenne. Rouge: dégradée.
- En mode automatique, l'appareil ajuste la vitesse selon la qualité de l'air détectée.

Filtre, réinitialisation et nettoyage



RESET

Appuyer avec
une pointe 2-3 s.

1. Débranchez l'alimentation avant de remplacer le filtre.
2. Retirez le capot et tirez le ruban pour enlever le filtre usagé.
3. Insérez le nouveau filtre dans la rainure de guidage. Il ne s'insère que dans un sens; ne forcez pas.
4. Appuyez sur RESET avec une pointe pendant 2 à 3 secondes. Relâchez après le double bip et lorsque le voyant s'allume.
5. Remplacez le capot. L'appareil démarre en vitesse faible lorsque la réinitialisation est terminée.

Nettoyage

- Débranchez avant le nettoyage.
- Essuyez avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas d'alcool, essence, diesel, nettoyants corrosifs, solvants, sprays ou excès d'eau.
- Ne lavez pas et ne réutilisez pas le filtre.
- Utilisez uniquement des filtres de rechange fournis ou approuvés par Healthy Air Technology Ltd.

Dépannage et élimination

Problème	À vérifier
Ne démarre pas	Câble, prise 12 V, capot et bouton marche.
Fonctionne moteur arrêté	La prise peut rester alimentée. Éteignez avant de partir.
Voyant clignote	Remplacez le filtre, puis réinitialisez.
Odeur persistante	Poursuivez l'utilisation et aérez en sécurité si possible.

Déchets électriques

Le symbole de poubelle barrée signifie que ce produit électrique ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés.

- Déposez l'appareil et le câble dans un point de recyclage pour appareils électriques ou utilisez la reprise par le revendeur/HATL si disponible.
- Les filtres usagés peuvent aller avec les déchets ménagers, sauf exigence locale contraire.

Assistance, garantie et manuel

Ce produit bénéficie d'une garantie commerciale de 1 an à compter de la date d'achat, s'il est utilisé conformément au manuel et à son usage prévu.

Cette garantie commerciale complète la garantie légale définie par le droit de la consommation locale si inférieure.

Fabricant: Healthy Air Technology Ltd, Oxford University Begbroke Science Park, Begbroke, Oxford, OX5 1PF, Royaume-Uni
E-mail: admin@healthyairtech.co.uk

Opérateur économique UE: Henge Group, Arnaud Petitjean, 8 Avenue du Maréchal Foch, 59400 Cambrai, France
E-mail: arnopj@hotmail.com | Tél.: +33612621322



Pour le manuel HA30 complet et l'assistance, scannez le QR code ou consultez:

<https://healthyairtech.com/product-safety-user-manuals/>